




# Схема подключения Alaska MAX



- 2 Мультиклапан с датчиком уровня
- 3 Редуктор с электроклапаном LPG
- 5 Блок электроинжекторов
- 6 Датчик давления и температуры
- 8 Блок управления
- 9 Проводка
- 10 Переключатель
- 11 Разъем самодиагностики
- 12 Плавкий предохранитель 15 А
- 13 Проводка инжектора